



广东振兴消防设备有限公司

# 室内消火栓 使用说明书

地址：广东省广州市番禺区桥南街陈涌村陈涌路 222 号 101 铺

电话：020-66607533

传真：020-66607533

E-mail:pyzx119@163.com

<http://www.gdzhnxing.com>

## 一、产品概述

室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口，是工厂、仓库、高层建筑公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。

## 二、产品规格与技术参数



型号规格	公称直径 (DN)	公称压力 (MPa)	管螺纹	管螺纹深度 (h1mm)	关闭后高度(H)	出水口中心高度(H)	阀杆中心距接口处沿距离(Lmm)	开启高度(mm)
SN65	65	1.6	Rp2½	25	≤205	71	≤120	≥22
SNZ65	65	1.6	Rp2½	25	≤205	72	≤120	≥22
SNW65-I-Y	65	1.6	Rp2½	25	≤225	98	≤120	≥22
SNZW65-I	65	1.6	Rp2½	25	≤205	89	≤120	≥22
SNZW65-III	65	1.6	Rp2½	25	≤205	89	≤120	≥22
SNZ65-Y	65	1.6	Rp2½	25	≤225	98	≤120	≥22
SN65-Y	65	1.6	Rp2½	25	≤225	100	≤120	≥22
SNW65-I	65	1.6	Rp2½	25	≤205	89	≤120	≥22

## 三、使用方法

发生火灾时，迅速打开消火栓箱门；按下箱内的消火栓报警按钮，向消防控制中心报警；取出消防水带，将一端与消火栓出水口连接，另一端与水枪连接；逆时针转动消火栓手轮，开启栓阀，即可喷水灭火。

## 四、维护与保养

- 1、安装前必须把阀门旋开，防止阀瓣密封垫粘在座阀上而损伤，并放置在清洁的地方。
- 2、安装后，必须清除水道内的垃圾和杂质。关闭阀门时不允许阀瓣密封垫上粘有泥沙、白漆及其杂质。

3、消火栓安装后要定期(一般半个月) 开启阀门一次，以防止橡胶垫粘在阀座上而损坏。

4、要经常检查阀瓣密封垫是否老化和损伤。发现损坏漏水时要及时更换。

### **五、售后服务**

1、本产品用户在使用中如发现属制造质量时，在保持完好的情况下，请及时与本厂联系，本厂将及时提供维修服务。

2、用户如需更换零配件，请与本厂联系，本厂将提供配件的服务。

3、用户如需维修时，请与本厂联系，本厂将及时提供维修服务。

公司名称：广东振兴消防设备有限公司

地址：广东省广州市番禺区桥南街陈涌村陈涌西二巷 2 号 101 铺

### **六、产品标准**

产品符合 GB3445-2018《室内消火栓》要求。